

คู่มือการใช้งาน IP Phone



01

การโทรออก (ภายในองค์กร)

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม  แล้วกดหมายเลขที่ต้องการโทรออก
- โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำให้กดปุ่ม โทรซ้ำ  แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม 

02

การรับสาย

- เมื่อมีสายเรียกเข้า แลบนไฟบนโทรศัพท์จะกระพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสายให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ *ยกหูโทรศัพท์ หรือ *กดปุ่ม 

03

การปิดเสียง

- ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ให้กดปุ่ม ปิดเสียง 
- ขั้นตอนที่ 2 กดปิดเสียง อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

04

การโอนสาย

- ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม Transfer
- ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการโอนสายไปให้
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Complete หรือวางหู การโอนสายเสร็จสิ้นสมบูรณ์

05

การประชุมสาย

- ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม Conf
- ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการประชุมสายด้วย
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Conf อีกครั้ง การประชุมสายเสร็จสิ้นสมบูรณ์

06

รายชื่อผู้ติดต่อ

- ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้ารายชื่อผู้ติดต่อ
- ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม Details เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Call เพื่อโทรออก

07

การโทรออก (ภายนอกองค์กร)

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม  แล้วกดหมายเลขที่ต้องการโทรออก
- โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำให้กดปุ่ม โทรซ้ำ  แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม 

หมายเหตุ การโทรออกภายนอกจำกัดสิทธิการใช้งานเฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น

คู่มือการใช้งาน IP Phone



01

การโทรออก (ภายในองค์กร)

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม  แล้วกดหมายเลขที่ต้องการโทรออก
- โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำให้กดปุ่ม โทรซ้ำ  แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม  

02

การรับสาย

- เมื่อมีสายเรียกเข้า แลปโฟนโทรศัพท์จะกระพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสายให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
*ยกหูโทรศัพท์ หรือ *กดปุ่ม 


03

การปิดเสียง

- ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ให้กดปุ่ม ปิดเสียง 
- ขั้นตอนที่ 2 กดปิดเสียง อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง


04

การโอนสาย

- ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม  เลือก Transfer
- ขั้นตอนที่ 2 เลือกฟังก์ชัน  Enter a number ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการโอนสายไปให้
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม  การโอนสายเสร็จสิ้นสมบูรณ์

05

รายชื่อผู้ติดต่อ

- ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้ารายชื่อผู้ติดต่อ
- ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ
- ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม  เพื่อโทรออก

06

การโทรออก (ภายนอกองค์กร)

- เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม  แล้วกดหมายเลขที่ต้องการโทรออก

หมายเหตุ การโทรออกภายนอกจำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น